



КУХОННЫЕ  
БЫТОВЫЕ ВЫТЯЖКИ

RU

## ИНСТРУКЦИЯ

по установке,  
эксплуатации и уходу

Модели  
ARALIA, BERGIA, CASSIA

АСУЙ ТҮРМЫСТЫҚ  
ТҮТІН ШЫҒАРҒЫШТАРЫ  
орнату, пайдалану  
және құту

KZ

## НҰСҚАУЛЫҒЫ

Үлгілер  
ARALIA, BERGIA, CASSIA

**RU** . . . . . 1

**KZ** . . . . . 11

## Уважаемый, покупатель!

Мы благодарим Вас за выбор кухонной вытяжки торговой марки MBS.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей Инструкцией перед началом пользования.

Монтаж и подключение кухонной вытяжки должны быть произведены только специалистом сервисного центра в соответствии с правилами, изложенными в настоящей Инструкции.

Пожалуйста, проверьте соответствие электрических параметров вытяжки параметрам питающей электросети.

Производитель (поставщик) не несет ответственность в случае поломки или повреждения кухонной вытяжки в результате несоблюдения настоящей Инструкции.

### Общие положения


Для создания данной серии кухонных вытяжек (далее – Бытовое устройство) использованы высококачественные и экологически безопасные материалы. Все комплектующие изделия прошли тестирование и соответствуют необходимым европейским и российским стандартам.

Кухонные вытяжки данной серии отличаются современным дизайном и сочетают в себе:

- высокую мощность;
- низкий уровень шума;
- удобство и простоту эксплуатации;
- пониженную энергоемкость;
- простоту очистки (замена) фильтров.

- Производитель (поставщик) снимает с себя ответственность в случае поломки бытового устройства в результате несоблюдения мер безопасности.
- Данное бытовое устройство предназначено только для бытового использования. Исключается любое промышленное использование.
- **ОПАСНО и недопустимо!!! Модифицировать самостоятельно какую-либо составную часть данного бытового устройства.**
- При подключении следует использовать электрическую розетку только с заземлением.
- Проверьте, чтобы электрическое напряжение в помещении соответствовало характеристикам бытового устройства.
- Не позволяйте детям самостоятельно включать бытовое устройство.
- Прежде чем производить какие-либо действия по уходу за вытяжкой, убедитесь, что она отключена от электрического питания.
- Для того, чтобы мощность всасывания вытяжки не ухудшалась, необходимо регулярно производить очистку алюминиевых фильтров и замену угольных фильтров.
- Отводящая труба бытового устройства не может иметь общий канал с трубами иного назначения (например, дымоходом, трубой отопления или иной).
- Не оставляйте горелки газовых плит с открытым пламенем, это может привести к порче вытяжки.

- Если возникнут какие-либо неполадки, свяжитесь с сервисной службой.
- Под вытяжкой не должно происходить приготовление блюд типа фламбе (блюда, которые поливаются алкогольным напитком и поджигаются). Следите, чтобы во время приготовления пищи под работающей вытяжкой не происходило возгорание масла. Помните, что повторное использование масла увеличивает вероятность его самовоспламенения.
- После длительного функционирования вытяжки не прикасайтесь к лампам освещения – они горячие.
- При наличии в комнате печи, газового котла или колонки необходимо учитывать, что во время работы вытяжка забирает из помещения воздух, необходимый для горения. Это относится также к помещению с герметичными окнами и дверями. Для обеспечения безопасной работы вытяжки в замкнутом пространстве должен быть обеспечен дополнительный приток воздуха извне (открытая форточка в другой комнате, открытая дверь на кухню или специально оборудованная приточная вентиляция).



## Описание

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1. Алюминиевые жировые фильтры                   | 4. Панель управления               |
| 2. Угольные фильтры<br>(для режима рециркуляции) | 5. Лампы                           |
| 3. Купол вытяжки                                 | 6. Основное отводящее колено       |
|  | 7. Дополнительное отводящее колено |

## Комплектация

Короб декоративный: внешний — 1 шт., внутренний — 1 шт. Фланец + клапан — 1 шт. Крепление — 1 уп. Инструкция — 1 шт. Коробка — 1 шт.	<b>BERGIA 160/190 INOX</b>
Фланец + клапан — 1 шт. Крепление — 1 уп. Инструкция — 1 шт. Коробка — 1 шт.	<b>ARALIA 250/260</b> INOX / WHITE / WHITE GLASS / BLACK / BLACK GLASS / IVORY  <b>ARALIA 290</b> INOX / WHITE GLASS / BLACK GLASS  <b>CASSIA 160/190 INOX</b>

## Интенсивность работы

- Кухонная вытяжка имеет 2-3 скорости работы (в зависимости от модификации).
- Используйте скорость, соответствующую интенсивности процесса приготовления пищи.

## Режимы работы


- Кухонная вытяжка может работать в двух различных режимах – направленном и режиме рециркуляции. Направленный режим используется в случае прямого выброса отработанного воздуха через вентиляционную отводящую трубу наружу. Режим рециркуляции используется в случае отсутствия возможности выброса отработанного воздуха наружу.
- НАПРАВЛЕННЫЙ РЕЖИМ:** При данном режиме используются только алюминиевые жировые фильтры.
- РЕЖИМ РЕЦИРКУЛЯЦИИ:** Используются оба вида фильтров – алюминиевые жировые и угольные. Угольные фильтры обеспечивают очистку от запахов воздуха, вновь подаваемого в помещение кухни.

**Примечание.** Замена угольных фильтров производится не реже 1 раза в 6 месяцев.

## В вытяжках MBS используются следующие виды панелей управления:


- Механические кнопочные

**BERGIA, CASSIA**



- 1 – подсветка  
2 – выключение  
3 – первая скорость  
4 – вторая скорость  
5 – третья скорость

**ARALIA**



- 1 – Кнопка включение/выключение освещения вытяжки.  
(Позиция 0 — выключить, позиция I — включить)  
2 – Переключатель скоростей вытяжки.  
(Позиция 0 — выключить,  
позиция I — минимальная скорость,  
позиция II — максимальная скорость)  
Примечание. Если выдвижная каретка задвинута,  
мотор и лампа освещения не включатся.

Примечание. Если напряжение в сети непостоянно, возможно отставание часов.

## **Уход за вытяжкой и профилактическое обслуживание**

- Для увеличения срока службы данного бытового устройства следует проводить за ним регулярный профилактический уход.

### **ВНИМАНИЕ!!!**

Перед обслуживанием кухонной вытяжки, отключите электрическое питание, вынув вилку из розетки электросети.

**Примечание.** Если вилка или электрический провод повреждены, их необходимо заменить, обратившись в сервисный центр.

- Для чистки внешних поверхностей корпуса вытяжки не используйте абразивные чистящие вещества, шлифовальные щетки, металлические мочалки и растворители, это может повлечь за собой неисправимые повреждения поверхностей.
- Избегайте попадания воды на мотор и электронные части вытяжки.

### **Очистка и замена фильтров, ламп освещения**

- **Жировой фильтр** изготовлен из алюминиевого сплава. Никогда не пытайтесь его разобрать.
- Засоренный жировой фильтр ограничивает поток воздуха через двигатель и может стать причиной его перегрева и выхода из строя. Чрезмерное накапливание жира на фильтре пожароопасно.
- В зависимости от интенсивности использования, но не реже, чем раз в месяц, жировой фильтр следует вынимать и очищать. Строго следуйте следующим правилам при чистке жирового фильтра:

Поместите фильтр в чистую воду температурой 30°C, добавьте моющее средство и замочите на 2-3 минуты. Наденьте перчатки и почистите его мягкой губкой. Не прикладывайте силу в процессе чистки, это может повлечь за собой повреждение сеток фильтра.

Не мойте фильтры в посудомоечной машине.

Алюминиевые жировые фильтры затем необходимо тщательно промыть и высушить.

- **Угольные фильтры** (используются только в режиме рециркуляции) не пригодны для повторного использования и подлежат замене. Срок действия угольных фильтров зависит от частоты использования вытяжки и типа приготовляемой пищи.

**Примечание.** Замена угольных фильтров производится не реже 1 раза в 6 месяцев.

- **Замена ламп освещения** производится только при выключенном электропитании. Для замены ламп необходимо снять жировой фильтр. Новая лампа должна строго соответствовать электрическим параметрам оригинальной лампы (напряжение и мощность).
- В вытяжках при замене галогеновых ламп используйте лампы только с алюминиевым рефлектором (отражателем). Использование дихромного рефлектора может привести к чрезмерному перегреву электрического патрона.
- Осветительная система рассчитана только для работы в процессе приготовления пищи. Она не должна включаться на длительное время с целью освещения помещения.

## Монтаж кухонной вытяжки

### ВНИМАНИЕ!!!

В связи с разными условиями монтажа, кухонная вытяжка не комплектуется универсальными болтами крепления. Монтаж производится только специалистом авторизованного сервисного центра.


- Убедитесь в полной работоспособности вытяжки и отсутствии механических повреждений (царапин, потёртостей и т.д.) перед началом монтажа.
- Перед началом монтажа (в случае подключения вытяжки к вентиляционному каналу) убедитесь в работоспособности вентиляционного канала, наличии естественной тяги. При отсутствии тяги подключение вытяжки к вентиляционному каналу не допустимо.
- Подключение к вен. каналу необходимо производить штатным гофро-воздуховодом диаметром 150 мм (у некоторых моделей эконом класса 120 мм). Не допускается применение переходников и воздуховодов меньшего диаметра. Уменьшение диаметра воздуховода приводит к увеличению шума и снижению эффективности работы вытяжки и может послужить причиной поломки вытяжки (что приводит к снятию с гарантии).
- При использовании не штатного воздуховода и воздуховода квадратного или прямоугольного сечения, площадь сечения воздуховода должна быть не менее площади штатного (у вытяжек с выходом 150 мм —  $S = 17700 \text{ мм}^2$ , с выходом 120 мм —  $S = 11300 \text{ мм}^2$ )
- При использовании вытяжки в режиме рециркуляции необходимо установить угольные фильтры (в комплект не входят) и обеспечить свободный выход воздуха. При наличии верхнего карниза необходимо сделать в нём отверстие, через которое вывести штатный воздуховод.
- Не допускается удлинение штатного питающего шнура с вилкой. Вытяжка должна подключаться к сети 220 В, через розетку с заземлением, которая (как правило) должна располагаться за декоративным коробом, чтобы к ней имелся доступ, так как все операции по обслуживанию вытяжки (чистка, замена лампочек и т.д.) должны производиться только на отключённой от сети вытяжке.
- Для монтажа кухонной вытяжки используется прочная основа стены или кухонной перегородки и соответствующие болты для крепления к ней.
- Перед установкой кухонной вытяжки следует тщательно очистить то место, на которое производится монтаж и удалить посторонние предметы.
- Вытяжка должна быть смонтирована строго по уровню в плоскости горизонта (корпус вытяжки) и плоскости вертикали (отводящий короб вытяжки) по шаблону (как правило шаблоном служат планки крепления к стене или установочные отверстия вытяжки).
- В случае использования кухонной вытяжки в режиме направленной работы (без рециркуляции) вентиляционная отводящая труба не может иметь общий канал с трубами иного назначения (например, дымоход, труба отопления и т.п.). Угол изгиба вентиляционной трубы должен быть  $\geq 120^\circ$ . Перед подсоединением отводной трубы вытяжки к вентиляционному домовому каналу, проконсультируйтесь у специалиста в Вашем домоуправлении.
- Минимальное расстояние между варочной поверхностью (поверхность нагрева) и нижней плоскостью вытяжки должно быть:
  - для электрических плит 700 мм;
  - для газовых или комбинированных плит/поверхностей 800 мм.

- Минимальное расстояние между стеклом вытяжки и кухонной мебелью/стенами/проч. слева и справа должно быть 5 мм.
- Помещение, в котором устанавливается устройство должно постоянно проветриваться.


#### Для вытяжки ARALIA:

- В соответствии с прилагаемым к устройству шаблоном, просверлить внутри шкафа монтажные отверстия.
- Поместить устройство внутри шкафа и прикрепить с помощью прилагаемых к устройству винтов M4x40.
- С помощью гибкой трубы диаметром 100 мм, наличие которой обеспечивает пользователь, соединить устройство с дымоудаляющей трубой с заслонкой, вывести конец трубы наружу.


#### Для вытяжки CASSIA:




#### Схемы вытяжек



CASSIA



ARALIA



BERGIA

## Технические характеристики вытяжки

Модели	<b>CASSIA</b>
Напряжение сети	220В 50 Гц
Мощность мотора при максимальной работе	180 Вт
Уровень шума, мин.	47 dB (A)
Производительность	<b>850 м<sup>3</sup>/час – свободный выход воздуха</b>
Давление	350 Па
Скорости	<b>3</b>
Тип мотора	Герметичный
Тип ламп	Светодиодные 2 x 2 Вт
Класс энергопотребления	A

Модели	<b>BERGIA</b>
Напряжение сети	220В 50 Гц
Мощность мотора при максимальной работе	180 Вт
Уровень шума, мин.	47 dB (A)
Производительность	<b>800 м<sup>3</sup>/час – свободный выход воздуха</b>
Давление	300 Па
Скорости	<b>3</b>
Тип мотора	Герметичный
Тип ламп	Светодиодные 2 x 2 Вт
Класс энергопотребления	A

Модели	<b>ARALIA</b>
Напряжение сети	220В 50 Гц
Мощность мотора при максимальной работе	240 Вт
Уровень шума, мин.	47 dB (A)
Производительность	<b>750 м<sup>3</sup>/час – свободный выход воздуха</b>
Давление	350 Па
Скорости	<b>2</b>
Тип мотора	Герметичный
Тип ламп	Светодиодная 1 x 2 Вт
Класс энергопотребления	A

## Угольные фильтры

№	Модель	Фильтр
1	ARALIA	F-009
2	BERGIA	F-010
3	CASSIA	F-010

## **Подключение к электропитанию**

- Подключение должно осуществляться специалистом сервисного центра и в строгом соответствии с действующими в РФ стандартами и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Производитель (поставщик) не несет ответственности в случае, если не были соблюдены требования безопасности при электроподключении вытяжки.
- Убедитесь, что параметры электросети позволяют подключение данного оборудования.
- Убедитесь, что электрические провода и кабели не передавлены и не соприкасаются с рабочими частями подключаемого оборудования (лопасти крыльчатки мотора, антивозвратный клапан).
- Для подключения вытяжки необходимо вставить вилку в заземленную электрическую розетку с необходимыми электрическими параметрами, указанными в настоящей Инструкции.

## **Возможные неисправности работы**

При обнаружении какой-либо неисправности выключите вытяжку и свяжитесь с ближайшей сервисной службой.

<b>Неисправность</b>	<b>Причина</b>	<b>Действия</b>
Не включается стандартным нажатием переключателя на панели управления	Отключено электропитание	Проверить, включено ли устройство в розетку
Низкая производительность (слабый выход воздуха) даже на максимальной скорости	Засорились алюминиевые жировые фильтры	Почистить фильтры, высушить и установить на штатные места
	Засорились угольные фильтры	Заменить угольные фильтры на новые, обратившись в сбытовую организацию
Отсутствие тяги (нет свободного выхода воздуха)	Не работает обратный (антивозвратный) клапан внутри отводящего канала вытяжки	Следует устранить неисправность, обратившись к услугам сервисной службы
Мотор сильно перегревается после нескольких минут работы	Высокая температура для безопасного функционирования устройства	Вытяжка установлена слишком близко к поверхности нагрева
		Кухня плохо проветривается
		Обратиться к специалисту сервисной службы
Сильный запах во время приготовления пищи и работающей вытяжке	Не установлены угольные фильтры или они засорены	В режиме рециркуляции необходимо установить угольные фильтры или заменить на новые

## **Гарантия и срок службы**

Мы предоставляем гарантию на данную кухонную вытяжку сроком на 3 года.

Если Вы пользовались вытяжкой согласно данной Инструкции, но поломка все же произошла, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Для осуществления гарантийного обслуживания Вам необходимо предъявить чек на покупку бытового устройства вместе с гарантийным талоном, который обязан быть заполнен Продавцом во время продажи. Требуйте заполнения Гарантийного талона.

В ином случае гарантийные обязательства не действительны.

### **Гарантия не распространяется, если:**

- Нарушены требования, указанные в настоящей Инструкции или Гарантийном талоне.
- Вытяжка использовалась в промышленных или других целях.
- Дата производства была исправлена, и ее трудно разобрать.
- Истек срок гарантии.
- Имели место некачественная установка, неправильное, неосторожное, неряшливое использование.
- Электрическое напряжение сети не соответствует требованиям Инструкции на вытяжку.
- Повреждение было вызвано инородным телом.
- Вытяжка проходила ремонт на неуполномоченной сервисной станции, или при ремонте были использованы запасные части другого производителя.

По окончании срока гарантии все регламентные работы, ремонт и замены запасных частей являются платными.

Изделие произведено в соответствии с европейскими стандартами и прошло сертификацию.



Срок хранения изделия – 5 лет. Срок эксплуатации изделия – 7 лет.

**Уважаемый покупатель,**

**Спасибо, что Вы выбрали продукцию торговой марки “MBS”.**

## **Производитель**

ИСИТСАН САК ВЕ МЕТАЛ БОРУ ИСИТМА СИСТЕМЛЕРИ САН. ВЕ ТИК. А.С.  
СОКАК №13 ИТОБ САН. СИТ., МЕНДЕРЕС, ИЗМИР, 10023, ТУРЦИЯ.  
ДЛЯ МБС СТАРС ГРУП АГ.


## **Импортер**

ООО «Развитие».  
Митрофаньевское шоссе, дом 29, лит. П, пом. 16, 196084, Санкт-Петербург, Россия.

## **Серийный идентификационный номер**

(Указан в гарантийном талоне, в наклейке на моторе, в наклейке на коробке).

**04 11 MPS 03 943**



1 – месяц

2 – год

3 – производственный филиал

4 – серийный номер изделия

## Құрметті сатып алушы!

MBS сауда белгісінің асуý түтін шығарғышын таңдағаныңыз үшін рақмет.

Пайдалану алдында осы нұсқаулықпен мұқият танысып шығыныз.

Асуý түтін шығарғышын монтаждауды және қосуды тек сервистік орталық маманы осы нұсқаулықта берілген ережелерге сай орындауы керек.

Түтін шығарғыштың электр параметрлерінің электр желі параметрлеріне сай екенін тексеріңіз.

Өндіруші (жабдықтаушы) осы нұсқаулықтағы нұсқауларды орындауға нәтижесіндегі асуý түтін шығарғышының бұзылуына немесе зақымдалуына жаупкершілік алмайды.

### Жалпы ережелер

Асуý түтін шығарғыштарының осы сериясын (бұдан өрі - Тұрмыстық құрылғы) жасау үшін жоғары сапалы және экологиялық тұрғыдан қауіпсіз материалдар қолданылған. Барлық жинақтаушы бўйымдар сынаудан өтті және қажет европалық және ресейлік стандарттарға сай.

Осы серияның асуý түтін шығарғыштары заманауи дизайнымен ерекшеленеді және өзінде мыналарды біркітреді:

- жоғары қуат;
- төмен шу деңгейі;
- ыңғайлылық және пайдалану женілдігі;
- төмен қуат тұтыну;
- сұзгілерді тазалау (ауыстыру) женілдігі.

- Өндіруші (жабдықтаушы) қауіпсіздік шараларын қолданбау нәтижесінде тұрмыстық құрылғы бұзылған жағдайда өзінен жаупкершілікті алады.
- Бұл тұрмыстық құрылғы тек тұрмыстық қолдануға арналған. Кез келген өндірістік қолдануға тыйым салынады.
- ҚАЗІРДА және рұқсат етілемеген!!! Осы тұрмыстық құрылғының қандай да бір құрамдас бөлігін өз бетінде модификациялау.
- Қосқан кезде тек жерге қосылған электр розеткасын қолдану керек.
- Бөлmedeгі электр кернеу тұрмыстық құрылғы сипаттамаларына сай екенін тексеріңіз.
- Балаларға тұрмыстық құрылғыны өз бетінше қосуға жол берменеңіз.
- Түтін шығарғышты қутуге қатысты қандай да әрекеттерді орындау алдында оның электр қуатынан өшірүлі екенін тексеріңіз.
- Түтін шығарғыштың сору қуаты нашарламауы үшін жүйелі түрде алюминий сұзгілерді тазалауды және көмір сұзгілерін ауыстыруды орындаپ отыру керек.

- Тұрмыстық құрылғының шығаратын құбырында басқа мақсаттағы құбырлармен (мысалы, түтіндікпен, жылыту құбырымен немесе басқа құбырмен) жалпы арнасы болмауы керек.
- Газ плиталарының жанағыларын ашық жалынмен қалдырмаңыз, бұл тұтін шығарғыштың бүлінүіне әкелуі мүмкін.
- Егер қандай да қауалар пайда болса, сервистік қызметке хабарласыңыз.



### Сипаттама

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. Алюминий май сүзгілері                        | 4. Басқару тақтасы        |
| 2. Көмір сүзгілері<br>(рециркуляция режимі үшін) | 5. Шамдар                 |
| 3. Тұтін шығарғыштың құмбезі                     | 6. Негізгі шығаратын буын |
|  | 7. Қосымша шығаратын буын |

### Жиынтық

<p>Сәндік қорап:</p> <p>сыртқы — 1 дана, ішкі — 1 дана</p> <p>Фланец + клапан — 1 дана</p> <p>Бекіткіш — 1 орама</p> <p>Нұсқаулық — 1 дана</p> <p>Қорап — 1 дана</p>	<p><b>BERGIA 160/190 INOX</b></p>
<p>Фланец + клапан — 1 дана</p> <p>Бекіткіш — 1 орама</p> <p>Нұсқаулық — 1 дана</p> <p>Қорап — 1 дана</p>	<p><b>ARALIA 250/260</b> INOX / WHITE / WHITE GLASS / BLACK / BLACK GLASS / IVORY</p> <p><b>ARALIA 290</b> INOX / WHITE GLASS / BLACK GLASS</p> <p><b>CASSIA 160/190 INOX</b></p>

## Жұмыс қарқындылығы

- Асүй түтін шығарғышында 2-3 жұмыс жылдамдығы бар (модификацияға байланысты).
- Тамаз әзірлеу қарқындылығына сәйкес жылдамдықты қолданыңыз.

## Жұмыс режимі


- Асүй түтін шығарғышы екі түрлі режимде жұмыс істей алады — бағытталған және рециркуляция режимі. Бағытталған режим пайдаланылған ауа вентиляциялық шығарғыштың күбыр арқылы тікелей шығарылған жағдайда қолданылады. Рециркуляция режимі пайдаланылған ауаны сыртқа шығару мүмкіндігі болмаған жағдайда қолданылады.
- БАҒЫТТАЛҒАН РЕЖИМ:** бұл режимде тек алюминий май сүзгілері қолданылады.
- РЕЦИРКУЛЯЦИЯ РЕЖИМІ:** сүзгілердің екі түрі де қолданылады — алюминий май және көмір. Көмір сүзгілері асүй бөлмесіне қайтадан берілетпен ауа иістерін тазалауды қамтамасыз етеді.

**Ескерте.** Көмір сүзгілерін ауыстыруды 6 айда 1 реттепен сирек емес орындау керек.

## MBS түтін шығарғыштарында басқару тақталарының келесі түрлері қолданылады:


- Механикалық түймелік

**BERGIA, CASSIA**



- 1 – артқы жарық  
2 – өшіру  
3 – бірінші жылдамдық  
4 – екінші жылдамдық  
5 – үшінші жылдамдық

**ARALIA**



- 1 – Түтін шығарғыштың жарығын қосу/өшіру түймесі.  
(0 күй — өшіру, I күй — қосу)  
2 – Түтін шығарғыш жылдамдықтарын ауыстырыш.  
(0 күй — өшіру,  
I күй — ең аз жылдамдық,  
II күй — ең көп жылдамдық)  
Ескерте. Егер шығарылатын каретка жиналған болса, мотор және жарық шамы қосылмайды.

**Ескерте.** Егер желідегі кернеу тұрақты өмес болса, сағат қалуы мүмкін.

## **Тұтін шығарғышты күту және профилактикалық қызмет көрсету**

- Осы тұрмыстық құрылғының қызмет мерзімін ұзарту үшін оған жүйелі түрде профилактикалық күту жасау керек.

### **НАЗАР АУДАРЫҢЗ!!!**

Асүй тұтін шығарғышына қызмет көрсету алдында ашаны электр желісінің розеткасынан сұрып, электр қуатын өшіріңіз.

*Ескерте. Егер аша немесе электр сымы зақымдалған болса, оларды сервисті орталыққа хабарласып ауыстыру керек.*

- Тұтін шығарғыш корпусының сыртқы беттерін тазалау үшін абразивтік тазалау заттарын, тегістеу щеткаларын, металл жөкелерді және еріткіштерді қолданбаңыз, бұл беттердің түзетілмейтін зақымдарын тудыруы мүмкін.
- Моторға және тұтін шығарғыштың электрондық бөліктеріне судың тиоіне жол бермендіз.

### **Сүзгілерді, жарық шамдарын тазалау және ауыстыру**

- **Май сүзгісі алюминий қоспасынан жасалған.** Ешқашан оны бөлшектеуге тырыспаңыз.
- **Ласталған май сүзгісі қозғалтқыш арқылы ауа ағынын шектейді және оның қызып кету және істен шығу себебіне айналуы мүмкін.** Сүзгіде майдың тым көп жиналуы өрт қаупін тудырады.
- **Қолдану қарқындылығына байланысты, бірақ айына бір реттен сирек емес, май сүзгісін шығару және тазалау керек.** Май сүзгісін тазалағанда келесі ережелерді қатаң орындаңыз:

Сүзгіні температуrasesы 30°C таза суға салыңыз, жуу затын қосыңыз және 2-3 минутқа жібітіңіз. Қолғап күніңіз және жұмсақ губкамен тазалаңыз. Тазалау процесінде күш салмаңыз, бұл сүзгі торларының зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Сүзгілерді ыдыс жуу машинасында жумаңыз.

Содан кейін алюминий май сүзгілерін мұқият жуу және құргату кере.

- **Көмір сүзгілері** (тек рециркуляция режимінде қолданылады) қайтадан пайдалануға жарамсыз және ауыстырылуы керек. Көмір сүзгілерінің қызмет мерзімі тұтін шығарғышты қолдану жиілігіне және әзірленетін тамақ түріне байланысты.

*Ескерте. Көмір сүзгілерін ауыстыруды 6 айда 1 реттін сирек емес орындау керек.*

- **Жарық шамдарын ауыстыру** тек электр қуаты өшірулі күйде орындалады. Шамдарды ауыстыру үшін май сүзгісін шешу керек. Жаңа шам бастапқы шамның электр параметрлеріне (кернеу және қуат) қатаң сәйкес болуы керек.
- Тұтін шығарғыштарда галогендік шамдарды ауыстырғанда тек алюминий рефлекторы (шагылыстырышы) бар шамдарды қолданыңыз. Дихромдық рефлекторды қолдану электр патронның тым қызып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Жарықтандыру жүйесі тек тамақ әзірлеу процесінде жұмыс істеуге арналған. Оны бөлмені жарықтандыру мақсатында ұзақ уақытқа қоспау керек.

## Асүй түтін шығарғышының монтаждау

### НАЗАР АУДАРЫҢЗ!!!

Әр түрлі монтаждау шарттарына байланысты асүй түтін шығарғышы әмбебап бекіту болттарымен жабдықталмайды. Монтаждауды тек өкілетті сервистік орталық маманы орындайды.


- Монтаждауды бастау алдында түтін шығарғыш толығымен жұмысқа қабілетті екеніне және механикалық зақымдар (сызаттар, сүйкелуден ескірген жерлер және т.б.) жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Монтаждауды бастау алдында (түтін шығарғышты вентиляциялық арнаға қосқан жағдайда) вентиляциялық арнаның жұмысқа қабілеттілігіне, табиги тарту күші бар екеніне көз жеткізіңіз. Тарту күші болмаса, түтін шығарғышты вентиляциялық арнаға қосуға болмайды.
- Вентиляциялық арнаға қосуды жинақтағы диаметрі 150 мм (кейір эконом сыныбының үлгілерінде 120 мм) гофро-ауа шығарғышпен орындау керек. Жалғастырыш тетіктерді және диаметрі азырақ ауа шығарғыштарды қолдануға болмайды. Ауа шығарғыш диаметрін азайту шудың артуына және түтін шығарғыш жұмысы тиімділігінің азаюына әкеледі және түтін шығарғыштың бұзылу (бұл кепілдіктен алуға әкеледі) себебі болуы мүмкін.
- Жинақтағы емес ауа шығарғышты және шаршы немесе тікбұрышты құмасы бар ауа шығарғышты қолданғанда ауа шығарғыштың құмасының ауданы жинақтағының ауданынан кішірек болмауы керек (150 мм шығысы бар түтін шығарғыштарда —  $S = 17700 \text{ mm}^2$ , 120 мм шығысы бар түтін шығарғыштарда —  $S = 11300 \text{ mm}^2$ )
- Түтін шығарғышты рециркуляция режимінде қолданғанда көмір сүзгілерін (жинаққа кірмейді) орнату және ауаның еркін шығуын қамтамасыз ету керек. Жогарғы карніз бар болған жағдайда онда жинақтағы ауа шығарғышты өткізетін тесік жасау керек.
- Жинақтағы ашасы бар қуат сымын ұзартуға болмайды. Қол жеткізу мүмкін болуы үшін түтін шығарғышты 220 В желіге сәндік қорап артында орналасуы керек (әдетте) жерге қосу бар розетка арқылы қосылуы керек, өйткені түтін шығарғышқа қызмет көрсетудің барлық әрекеттері (тазалау, шамдарды ауыстыру және т.б.) тек түтін шығарғыш желіден өшірүлі кезде орындалуы керек.
- Ас үй түтін шығарғышының монтаждау үшін қабырғаның немесе асүй қоршамдарының берік негізі және оған бекітуге арналған сәйкес болттар қолданылады.
- Асүй түтін шығарғышының орнату алдында монтаждау орындалатын орынды мұқият тазалау және бөгде заттарды алу керек.
- Түтін шығарғышты үлгі (әдетте үлгі ретінде қабырғага бекіту тақттайшалары немесе түтін шығарғыштың орнату тесіктері қызмет етеді) бойынша көлденең жазықтықта (түтін шығарғыш корпусы) және тік жазықтықта (түтін шығарғыштың шығаратын қорабы) монтаждау керек.
- Асүй түтін шығарғышын бағытталған жұмыс режимінде (рециркуляциясыз) қолданған жағдайда вентиляциялық шығаратын құбырда мақсаты басқа құбырлармен (мысалы, түтіндік, жылдыту құбыры және т.б.) жалпы арнасы болмауы керек. Вентиляциялық құбырдың иілу бұрышы  $\geq 120^\circ\text{C}$  болуы керек. Түтін шығарғыштың шығару құбырын вентиляциялық үй арнасына қосу алдында сіздің үй басқармаңыздағы маманнан кеңес алыңыз.
- Әзірлеу беті (қыздыру беті) және түтін шығарғыштың төменгі жазықтығы арасындағы ең аз қашықтық келесідей болуы керек:  
- электр плиталар үшін 700 мм;

- газ немесе біркітірілген плиталар/беттер үшін 800 мм.
- Тұтін шығарғыш әйнегі мен сол жақтағы және оң жақтағы асүй жиһазы/қабырғалар/т.б. арасындағы ең аз қашықтық 5 мм болуы керек.
- Құрылғы орнатылатын бөлмені тұрақты түрде желдетіп тұру керек.


#### **ARALIA тұтін шығарғышы үшін:**

- Құрылғымен бірге берілген үлгіге сай шкаф ішінде монтаждық тесіктерді бұрылаңыз.
- Құрылғыны шкаф ішіне орналастырыңыз және құрылғымен бірге берілген M4x40 бұрандаларының көмегімен бекітіңіз.
- Диаметрі 100 мм илгіш құбыр көмегімен (оны пайдаланушы сатып алуды керек) құрылғыны қалқаны бар тұтін шығаратын құбырмен қосыңыз, құбыр соңын сыртқа шығарыңыз.


#### **CASSIA тұтін шығарғышы үшін:**




#### **Сызбалық сызбалар**



CASSIA



ARALIA



BERGIA

## Тұтін шығарғыштың техникалық сипаттамалары

Улгілер	<b>CASSIA</b>
Желі кернеуі	220В 50 Гц
Ең көп жұмыстағы мотор қуаты	180 Вт
Шу деңгейі, ең аз	47 dB (A)
Өнімділік	<b>850 м<sup>3</sup>/сағат – ауаның еркін шығуы</b>
Қысым	350 Па
Жылдамдықтар	<b>3</b>
Мотор түрі	Герметикалық
Шамдардың түрі	Жарық диодты 2 x 2 Вт
Қуат тұтыну сыныбы	A

Улгілер	<b>BERGIA</b>
Желі кернеуі	220В 50 Гц
Ең көп жұмыстағы мотор қуаты	180 Вт
Шу деңгейі, ең аз	47 dB (A)
Өнімділік	<b>800 м<sup>3</sup>/сағат – ауаның еркін шығуы</b>
Қысым	300 Па
Жылдамдықтар	<b>3</b>
Мотор түрі	Герметикалық
Шамдардың түрі	Жарық диодты 2 x 2 Вт
Қуат тұтыну сыныбы	A

Улгілер	<b>ARALIA</b>
Желі кернеуі	220В 50 Гц
Ең көп жұмыстағы мотор қуаты	240 Вт
Шу деңгейі, ең аз	47 dB (A)
Өнімділік	<b>750 м<sup>3</sup>/сағат – ауаның еркін шығуы</b>
Қысым	350 Па
Жылдамдықтар	<b>2</b>
Мотор түрі	Герметикалық
Шамдардың түрі	Жарық диодты 1 x 2 Вт
Қуат тұтыну сыныбы	A

## Көміртекті сұзгілер

№	Улгі	Сұзгі
1	ARALIA	F-009
2	BERGIA	F-010
3	CASSIA	F-010

## Мүмкін жұмыс ақаулықтары

Қандай да бір ақаулықты тапқанда тұтін шығарғышты өшіріңіз және ең жақын сервистік қызметке хабарласыңыз.

Ақаулық	Себеп	Әрекеттер
Басқару тақтасында стандартты ауыстырып-қосқышты басумен қосылмайды	Электр қуаты өшірілген	Құрылғы розеткаға қосулы екенін тексеріңіз
Темен өнімділік (ауаның әлсіз шығуы) тіпті ең көп жылдамдықта да	Алюминий май сұзгілері ластанып кетті	Сұзгілерді тазалаңыз, құрғатының және өздерінің орындарына орнатыңыз
	Көмір сұзгілері ластанып кетті	Көмір сұзгілерін жабдықтау үйімінде барып жаңасына ауыстырыңыз
Тарту күшінің болмауы (ая еркін шықпайды)	Тұтін шығарғыштың шығару арнасының ішіндегі кері (қайтаруға қарсы) клапан жұмыс істемейді	Сервистік қызметтің қызметтерін пайдаланып ақаулықты жою керек
Мотор бірнеше минут жұмыстан кейін қатты қызып кетеді	Құрылғының қауіпсіз жұмыс істеуі үшін жогары температура	Тұтін шығарғыш қыздыру бетіне тым жақын рнатылған
		Асүй нашар желдетіледі
		Сервистік қызмет маманына хабарласыңыз
Тамақ өзірлеу уақытында және тұтін шығарғыш жұмыс істеп тұрғанда қатты иіс	Көмір сұзгілері орнатылмаған немесе ластанған	Рециркуляция режимінде көмір сұзгілерін орнату керек немесе жаңалырына ауыстыру керек

## Электр қуатына қосу

- Қосуды сервистік орталықтың маманы және қолданыстағы РФ стандарттарына және Электр қондырылардың құрылышы ережелеріне (ПУЭ) қатаң сәйкестікпен орындауды керек. Өндіруші (жабдықтаушы) тұтін шығарғышты электр желісіне қосу кезінде қауіпсіздік талаптары сақталмаған жағдайда жауапкершілік алмайды.
- Электр желісінің параметрлері осы жабдықта қосуға мүмкіндік беретініне көз жеткізіңіз.
- Электр сыймар және кабельдер басылып кетпегеніне және қосылатын жабдықтың жұмыс бөліктеріне (мотор қалақтары, қайтаруға қарсы клапан) тиіп тұрмадынына көз жеткізіңіз.
- Тұтін шығарғышты қосу үшін ашаны жерге қосылған, осы нұсқаулықта көрсетілген қажет әлеткір параметрлері бар электр розеткасына қосу керек.

## **Кепілдік және қызмет мерзімі**

Біз осы асуý түтін шығарғышына 3 жыл мерзімімен кепілдік береміз.

Егер түтін шығарғышты осы нұсқаулыққа сай пайдаланған болсаңыз, бірақ бұзылу бәрібір орын алса, ең жақын сервистік орталыққа хабарласыңыз.

Кепілдік бойынша қызмет көрсетуді жүзеге асыру үшін тұрмыстық құрылғыны сатып алу үчін сатушы сату үақытында міндетті турде толтыруы керек кепілдік талонымен бірге беру керек. Кепілдік талонын толтыруды талап етіңіз.

Бұлай істемеген жағдайда кепілдік міндеттемелерінің күші болмайды.

## **Кепілдік келесі жағдайларды қамтымайды:**

- Осы нұсқаулықта немесе кепілдік талонында көрсетілген талаптар бұзылған.
- Түтін шығарғыш өндірістік немесе басқа мақсаттарда қолданылған.
- Жасап шығару күні түзетілген және оны түсіну қыны.
- Кепілдік мерзімі өтті.
- Сапалы емес орнату, дұрыс емес, сақтанбай, салақ қолдану орын алған.
- Желінің электр көрнекі түтін шығарғыш нұсқаулығының талаптарына сәйкес емес.
- Зақымдалуды бөгде зат тудырган.
- Түтін шығарғыш өкілетті емес сервистік станцияда жөндеуден өткен немесе жөндеу кезінде басқа өндірушінің қосалқы бөлшектері қолданылған.

Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін барлық регламенттік жұмыстар, жөндеу және қосалқы бөлшектерді ауыстыру ақылы болады.

Бұйым европалық стандарттарға сай жасап шығарылған және сертификаттаудан өткен.



Сактоо мөөнөтү – 5 лет жыл. Бұйымды пайдалану мерзімі — 7 жыл.

**Құрметті сатып алушы,**

**“MBS” сауда белгісінің өнімін таңдағаныңызға рақмет.**

## **Өндіруші**

ИСИТСАН САК ВЕ МЕТАЛ БОРУ ИСИТМА СИСТЕМЛЕРИ САН. ВЕ ТИК. А.С.  
СОКАК №13 ИТОБ САН. СИТ., МЕНДЕРЕС, ИЗМИР, 10023, ТУРКИЯ.  
МБС СТАРС ГРУП АГ ҮШІН.

## **Импорттаушы**

ООО «Развитие».  
Митрофаньевское шоссе, дом 29, лит. П, пом. 16, 196084, Санкт-Петербург, Россия.

## **Сериялық идентификациялық нөмір**

(Кепілдік талонында, мотордағы жапсымада, қораптағы жапсымада көрсетілген).

**04 11 MPS 03 943**



- 1 – ай
- 2 – жыл
- 3 – өндірістік филиал
- 4 – бүйімның сериялық нөмірі



CE ISO9001 : 2000 ER